



LIFAN

PLAN DE MANTENCIÓN LIFAN

Miles de Kilómetros		1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1	Verificar Funcionamiento de Luces, Bocina	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
2	Verificar Plumillas y Limpiaparabrisas, Agregue Líquido si es necesario	I				I				I				I				I				I
3	Verificar Juego libre pedal de embrague			I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
4	Verificar nivel de anticongelante	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
5	Cambiar aceite de motor	I	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
6	Cambiar filtro de aceite		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
7	Verificar estado de cañerías (aceite, Refrigerante, combustible, A/C, D/H)					I				I				I				I				I
8	Verificar nivel de electrolito de batería			I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
9	Verificar tensión correas de mando	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
10	Cambio correas de mando (incluyendo correa de distribución)									C								C				
11	Lubricar cerraduras de puertas, maletero y capot	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
12	Cambiar bujías de encendido			C		C		C		C		C		C		C		C		C		C
13	Limpiar filtro de aire y reemplazar si es necesario	I	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I	
14	Cambiar filtro de Aire	I		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C
15	Cambiar Filtro de combustible			C		C		C		C		C		C		C		C		C		C
16	Verificar daños en línea de escape	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
17	Verificar pérdidas o daños en sistema de dirección	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
18	Verificar estado de fuelles homocinéticas	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
19	Verificar tolerancia de rótulas de dirección	I				I				I				I				I				I
20	Verificar fuelles de sistema de dirección	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
21	Verificar nivel de líquido D/H, tolerancia de caja y columna de D/H	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
22	Inspección visual de sistema de frenos, fugas y daños	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
23	Verificar y ajustar recorrido de freno de mano	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
24	Verificar estado y desgaste de pastillas y balatas de freno			I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
25	Chequear estado y daños en protecciones inferiores carrocería					I				I				I				I				I
26	Verificar cinturones de seguridad					I				I				I				I				I
27	Verificar estado de bandejas y Tensores de suspensión	I				I				I				I				I				I
28	Verificar estado de mangueras de frenos	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
29	Verificar estado de cañerías y mangueras de combustible (daños)	I				I				I				I				I				I
30	Verificar desgaste y presión de neumaticos	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
31	Rotación de neumáticos			I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
32	Reapretar de las fijaciones de chasis y carrocería	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
33	Reapretar ruedas	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
34	Verificar tolerancia de rodamientos de ruedas			I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
35	Revisar gases			I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
36	Prueba de ruta	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
37	Cambiar líquido de dirección											C										
38	Cambio de Líquido refrigerante									C								C				
39	Cambio de aceite de caja de cambio					C				C				C				C				C
40	Cambio de líquido de frenos y embrague											C										
Tiempo (H/H)			0,5	2,5	0,5	3,0	0,5	2,8	0,5	5,5	0,5	3,5	0,5	3,0	0,5	2,5	0,5	5,5	0,5	2,5	0,5	3,0